



ブースタの設置

安定したTV視聴のため、ブースタの設置を推奨します。
マルチブースタの場合、UHF、CATV、光運用（FTTH）のいずれにも対応可能です。



分波器の設置

地上波と衛星放送を混合して分配している場合、分波器を使って、TVチューナーまたはレコーダーの入力端子に接続してください。



製品保証書

製品名/型式	アバニアク情報盤／	製造番号	
ご購入日	年 月 日	保証期間	ご購入日より 1年間
お客様	フリガナ お名前 様		
	ご住所	〒 -	
	電話番号() -		
販売店/工務店/電気施工店	店名・住所	〒 -	
電話番号() -			

[保証規定] ※必ずお読み下さい。

第1条(保証内容)
当社は、お客様が取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に本製品が故障した場合には、本規定に基づき、無償により修理または交換(以下、「修理等」といいます)を行います。

第2条(保証手続)
1.本製品が故障して修理等を受ける場合、
①本製品の取付けたお客様とならないときは、本製品および本体をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼して下さい。
②本製品の取付けたお客様とされるときは、お買い上げの販売店に依頼の上、修理等に際して本書をご提示下さい。

2.持込修理の対象商品を直接当社へ送付した場合は、出張費用はお客様の負担となります。

3.本製品を取り替えた場合には、回収した本製品の所有権は当社に帰属致します。

第3条(免責)
1.以下の各号に該当する場合、当社は本製品に関して保証責任を負いません。この場合、有料対応となります。

①使用上の誤り及び不當な修理又は改造による故障及び損傷
②お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障及び損傷
③火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塗装、ガス管、異常電圧による故障及び損傷
④本製品の設置工事の不良によって生じた故障及び損傷
⑤お客様により本製品の分解・改造・修復・付属品・取付け等が行われた場合
⑥本製品の過度の自然消耗、変色等専ら材料の自然特性または経年劣化による場合
⑦本製品の表示された他の機器・部材・ソフトウェア等に起因する場合
⑧本書のご提示がない場合
⑨本書のお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合又は字句を書き換えた場合は

2.当社は、本製品の故障または使用によって生じたお客様の間接損害、データ損失のいずれにしても、一切の責任を負いません。

第4条(その他)
1.本書は、日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
2.本書は、再発行致しませんので、大切に保管して下さい。
3.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店または当社までご相談下さい。
4.ご贈答品等でお買い上げの販売店が依頼にならない場合は、当社までご相談下さい。
5.本書は、本書に明示した期間、条件のもとににおいて修理等をお約束するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は当社までお問い合わせ下さい。
6.お客様にご記入頂いた個人情報を、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させて頂く場合がございますので、ご了承ください。

安全上のご注意

ご使用の前に必ずお読みください。

- ここに示した内容は、使用者および他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、製品を安全にお使い頂くための注意事項が記載されています。
- 使用されている警告表示および図記号の意味は以下のとおりです。内容をご理解の上、本文をお読みください。

誤った取り扱いをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

△ 警告 この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定されることを示しています。

△ 注意 この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性または物的損害の発生が想定されることを示しています。

お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

○ 禁止 (してはいけないこと)を示します。 **! 強制** (必ず守ること)を示します。

△ 警告

○ 電源コードや内部機器を加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねないでください。
また、重い物をのせたり、はさみこんだりしないでください。本製品や内部機器の故障、発煙、火災の原因になる可能性があります。

○ 分解や改造をしてください。故障、発煙、火災、感電の原因になる可能性があります。

○ 濡れた手で扱わないでください。電源が接続された状態で本製品や内部機器の操作を行った場合、感電の原因になる可能性があります。

○ 本製品の内部に燃えやすいものの等の異物を入れないでください。高温によって、故障、発煙、火災の原因になる可能性があります。

! 付属の電源ケーブルを使用してください。本製品や内部機器の付属以外の電源ケーブルを使用した場合、故障、発煙、火災、感電の原因になる可能性があります。

! 電源をONにした状態で本製品や内部機器の操作や接続を行った場合、感電の原因になる可能性があります。

! 本製品や内部機器から発煙や異臭が生じた場合には、ただちに本製品のコンセントを抜いた上、施工事業者様に修理を依頼してください。そのまま使用した場合、火災、感電の原因になる可能性があります。

ご利用上の注意

- 各種サービスのご利用には別途契約、及び利用料が発生します。
- 情報盤内部機器以外のネットワーク機器は、本システムには含みません。
- 情報コンセント以降の末端機器は、本システムには含みません。



△ 注意

○ 以下の状態で使用しないでください。
・通気孔をふさいだ状態 ・本製品の周囲に十分なスペースが確保されていない状態


○ 以下の場所で使用しないでください。
・直射日光のある場所 ・暖房器具などの近くなど高温になる場所
・台所、浴室、洗面所などの水気や湿気の多い場所 ・振動のはげしい場所
・急激な温度変化のある場所 (結露するような場所)
・ほこりの多い場所やじゅうたん等の保温性、保湿性の強い場所
・腐食性ガスの発生する場所 ・強い磁気や電磁波が発生する装置がある場所
・壁の中などお手入れが困難な場所
・住宅以外の屋内設備 (本製品は家庭環境における使用を想定しています)

! 定期的に製品内部の点検を行ってください。
・本製品は、使用環境の影響や製品の劣化によって正常に作動しなくなる可能性があります。
・定期的に本製品や内部機器の点検を行い、製品の変形、異常な発熱、焦げ付き臭い等が発生しているか御確認ください。
・本製品の内部機器にはこりが付着すると湿気などで絶縁不良となり、感電の原因になる可能性があります。
・ほこりが堆積している場合、コンセントを抜いた上、ほこりを拭き取って下さい。
・気になる箇所が判明した場合には、ただちに使用を中止し、施工事業者様にご連絡ください。

■ 本システムのネットワーク設定等はお施主様で行ってください。
■ 記載の各仕様は、実際とは異なる場合があります。

マルチメディア情報配線システムについて

システム構成例



インターネット接続機器を情報盤につなぐことで、各部屋の情報コンセントでネット利用ができます。

特長1

FTTH、CATV、ADSLなど全てのブロードバンドサービス、通信業者にも対応しています。

特長2
光電話（IP電話）、テレビ放送サービスを合わせたトリプルプレイにも対応しています。

特長3
各部屋から、パソコン、ゲーム機、テレビ、ブルーレイレコーダなどをネット接続できます。

特長4
接続は有線LANですので、確実につながり、セキュリティ面も安心してお使いいただけます。

情報盤とは

ブロードバンドに対応した1000BASE-Tのインフラシステムを構築するための弱電集中BOXです。
電話回線を分配、切替する電話端子台と宅内LANを構築するスイッチングハブ、及びTV系の機器（ブースターや分配器）を収容可能な住宅の制御盤です。

ディープタイプ、ラージタイプ、スマートルームがあります。

各部名称と機能(例)




接続手順


※一例です。詳しくは、ご契約の通信業者様もしくは機器付属の取扱説明書を参考に接続してください。

①ご契約の通信業者様にて、情報盤内に各回線を引き込み、モードム・ONUなどで終端します。②各通信機器を所定のケーブルで接続します。


光ファイバーの場合



CATVの場合




ADSLの場合



IPv6映像配信サービス利用時の注意



光回線において「IPv6マルチキャスト通信」を利用した映像配信サービスをご契約の場合は、HUB本体の「マルチキャスト・コントロール」スイッチをONにして、ご利用ください。



スマートタイプの場合



スマートボックスの場合は、情報機器を棚などのボックス外に設置し、接続します。

右図は一例です。
ボックス内に収容しきれる場合は
この限りではありません。



LAN(ネット利用)に関する注意

HUB設置タイプの場合の機器接続方法
ブロードバンドルータとスイッチングHUBは下図を参考に接続してください。




ルータの設置について
本情報盤にはルーターが含まれておませんので、必要に応じて別途ご用意ください。

無線LANルータを情報盤に収容した場合、電波が正しく届かない可能性があります。

その場合、無線機器の居室への設置、またはWi-Fi情報コンセントの設置をおすすめします。

故障かな?と思ったら

LAN (情報盤搭載関連部材: HUB)



チェック項目	エリア	考えられること・対処方法
1 インターネット回線に異常はないか	A	インターネット回線自体に不具合が起きていませんか?回線業者様にお問い合わせください。(一部、屋内配線に雑音等の影響を与える可能性があります)
2 モデムやルーター、HUB等に異常、接続ミスはないか	A, E	各通信機器に不具合もしくは接続ミスが起きていませんか?(※)
3 LAN記線、LANコンセント、LANケーブルに異常はないか	B, C	各通信機器間で断線や接続部の接触不良が起きていませんか?LAN、ケーブルの抜き差し、もしくは交換をしてみてください。壁内のLAN配線については、ハウスメーカー様、電気工事店様に点検をご依頼ください。 ※電話端子台の追加は、本情報盤を施工された工務店、電気工事店様を通じてご購入ください。
4 ルータ機能もしくは通信機器の接続は正しいですか?	B, F	ルータ機能もしくは通信機器の接続は正しいですか?ルータ機能が無いと複数箇所で同時にインターネットにつながりません。(※)
5 使用端末に異常はないか	D	お使いのパソコン等の機器に不具合が起きていませんか?最近設定変更をした、調子がおかしい等。(※)

※各機器付属のマニュアルをご参照になるか、機器メーカー様、回線業者様にお問い合わせください。


上記とあわせて、Abaniact Gigabit HUBの取扱説明書(AH-08GPM-02, AH-14GPM-01搭載の場合)をご参照ください。

TELに関する注意


電話端子台への接続方法

光(IP)電話アダプタを電話端子台に接続することで、各部屋で電話がつながるようになります。


接続にあたっては、電話アダプタ付属のモジュラーケーブルを利用して、下図のように、電話端子台の右下のモジュラージャックに接続してください。



光電話等をご利用の場合は、電話端子台の「入力」ポートに接続されている「TEL引き込み線」を外してください。
(一部、屋内配線に雑音等の影響を与える可能性があります)




2世帯などで、電話番号を2番号利用する場合は、電話端子台を増設し、回線(番号)ごとに配線系統を分けてください。
※電話端子台の追加は、本情報盤を施工された工務店、電気工事店様を通じてご購入ください。



電話機の接続について


ひとつの電話回線(配線)に、複数台の電話機を接続(ブランチ接続)しないでください。

FAXの通信エラー、ナンバーディスプレイなどの機能に障害があり、正常に動作できなくなることがあります。



故障かな?と思ったら

電話 (情報盤搭載関連部材: 電話端子台)



チェック項目	エリア	考えられること・対処方法
1 インターネット回線に異常はないか	A	電話回線もしくはインターネット回線に不具合が起きていませんか?契約内容も含めて、回線業者様にお問い合わせください。
2 モデムや電話アダプタに異常、接続ミスはないか	A	通信機器に不具合もしくは接続ミスが起きていませんか?(※1)
3 TEL引き込み線に異常はないか	B	外部引き込み線、もしくは電話アダプタ-電話端子台間の接続ケーブルに断線や接続部の接触不良が起きていませんか?ケーブルの抜き差しもしくは、交換をしてみてください。
4 TEL配線、モジュラージャック(電話コンセント)、モジュラーケーブルに異常はないか	C	断線や接続部の接触不良が起きていませんか?モジュラーケーブルの抜き差し、もしくは交換をしてみてください。壁内のTEL配線については、ハウスメーカー様、電気工事店様に点検をご依頼ください。
5 使用端末に異常はないか	D	お使いの電話機等端末機器に不具合が起きていませんか?最近設定変更をした、調子がおかしい等。(※1)
6 電話親機を一つの電話回線に2台以上つないでいないか	D	電話親機を、一つの回線(配線)に複数台同時につながっている(※2)と、ナンバーディスプレイやFAX、電話の呼び出し音などが正常に動かなくなります。電話親機の接続は1台だけにしてください。(プリンター、FAX専用機、チューナー等は除く)(※1)

※1... 各機器付属のマニュアルをご参照になるか、機器メーカー様にお問い合わせください。
※2... ブランチ接続