


エコカラット

ECO CARAT

取扱説明書



・・・ご使用にあたって・・・

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後も、すぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

当取扱説明書に書かれている注意事項は、必ずお守りください。

不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※転居される場合、次に入居される方にこの取扱説明書をお渡しください。

商品の機能を十分に発揮していただくために

エコカラットは、素材自体の力で「湿度コントロール」「ニオイ吸着」「有害化学物質吸着」を行う壁ですが、商品の機能を十分に発揮するために、下記についてご配慮ください。

必要以上の加湿はお避けください。

※ 過度の加湿を行いますと、本来の機能が発揮されにくくなりますのでご注意ください。また、加湿器などで直接水蒸気をあてるのはお避けください。



ある程度の換気が必要となります。

※ よく晴れた日や乾燥した日などには、換気をすることをおすすめします。それにより、エコカラットの機能がより発揮されます。
※ 湿気や有害化学物質の排除には、換気の活用も有効といわれています。



化学物質を揮発する可能性のあるものなるべく身のまわりから減らしてください。

※ 建材以外にも、さまざまなものから化学物質は揮発するといわれています。揮発量がエコカラットの吸着能力を超えまると、十分な機能が発揮されませんのでご注意ください。



安全にお使いいただくために

エコカラットではじまる快適な暮らし。そのために知っておいていただきたいことがあります。安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。

用語および記号の説明

⚠ 注意

「取扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定されます」(必ずお読みになり、記載事項をお守りください)



「してはいけません」
(一般的な禁止記号です)

注意

⊘ 施工業者以外の方は、絶対に撤去および張替えをしないでください。



表面で、お肌を強くこすらないでください。




ご使用にあたっての注意事項

エコカラットの優れた性能と美しさを末永く維持していただくために、
日常生活において以下の内容にご注意ください。

ご入居後、
1～2週間はこまめに
換気してください。

※施工後しばらくは、接着剤の水分が室内に放出され、室内湿度が高くなる場合があります。



先端のとがったもので、
ひっかかないで
ください。

※表面が傷ついたり、割れたり
する場合があります。



衣類・カーテンなどが、
表面に強くこすれないよう、
ご注意ください。

※エコカラットの凸凹した表面が、
布地を傷める場合があります。




フックやビスを金づちなどで
打ち込まないでください。

※直接打ち込みますと、割れなど
破損の原因になります。
※フックやビスの取付けには、電動
ドライバーをご使用ください。
※詳しくは施工業者さまにご相談
ください。




付着した場合、落としにくい汚れがあります。
下記のものは付着しないようご注意ください。


手洗い汚れ




靴スリッパこすれ




樹脂のこすれ




口紅




毛染め液




墨汁




絵具



油性・水性ペン、インク



クレヨン



マニキュア

