

COLORS

取扱説明書

このたびは、COLORSをご購入いただき、ありがとうございます。
 お客様の快適な屋上生活を実現していただくために必ず守っていただきたい、「屋上使用者様や他の人が障害を受ける可能性のあること」を下記の表示で記載しています。重要な内容となりますので、必ずお守りください。

	警告	指示に従わないと、死亡または重大な障害に至る可能性があるもの
	注意	指示に従わないと、障害を受ける可能性があるもの

免責事項

- ・地震・雷・台風・火災・第三者の行為、その他事故・お客様の故意または過失・誤用・その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・屋上からの物品の飛散や落下により生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・植物の枯れ・製品破損時の補修、交換は有償となります。
- ・各アイテムには、色ムラ、色の濃淡、凹凸等やサイズ形状に若干の個体差があるため、全く同じ色や模様の製品を選別して出荷することはできかねます。
- ・人工ラタン家具は手作業での製造のため、多少の傷や編み目が若干斜めになってい場合がありますがご了承くださいませ。(性能に支障はありません。)

安全上の注意事項

警告

- 次のような異常時は直ちに使用を中止する。
 - ・故障や破損・変形したとき
 - ・製品に強い衝撃がかかったり、ぐらつくとき
 - ・異常燃焼やガス漏れ・ガス臭のするとき
 - ・水が止まらないとき
(事故の原因となります。)
- 下記の処置の後、すぐにご連絡ください。
 - ・コンロ:消火する
 - ・水廻り設備:水道の元栓を閉める
 - ・電気製品:電源を切り電源プラグをコンセントから抜く
- 次のような転落・転倒防止の原因となる行為は、絶対にしない。
 - ・手すり・立ち上り壁・家具・見切り材の上などに乗らない。
 - ・ペットや家畜、物を乗せない。
 - ・屋上から階下にものを落とさない。
(転落・転倒などの事故、ケガの原因となります。)

- 分解や改造はしない。
(火災や感電、ケガ、故障の原因となります。)
- 製品本来の目的以外の用途には使用しない。
(ケガや故障の原因となります。)
- 悪天候、風の強いとき、次のものは屋内で保管するか、壁ぎわに寄せて結束する。
 - ・家具、プランター、クッションなど
 - ・割れやすいものや壊れやすいもの
 - ・軽いものや飛散しやすいもの
 (屋上はとても風の影響を受けやすい場所です。落下・飛散・転倒の原因となります。)

△注意

- アイテム、設備、土壌の追加工事をする場合は、次のことに注意する。
 - ・家具やプランター、土壌追加時の荷重オーバー → 建築基準法で定められた積載荷重 $180\text{kg}/\text{m}^2$ 以上となることが想定される場合は、販売店にご相談ください。
 - ・防水層の破損
(漏水の原因となります。)
- 次のようなものを屋上に放置しない。
 - ・ガラス
 - ・水の入ったペットボトル
 - ・光を集める凸レンズや凹面鏡、またはこれらと同じ作用が働くもの
(火災や破損の原因となります。)
- お子様、高齢者、妊婦、また身体の不自由な方がご使用される場合は、周囲の方が注意する。
(転落・転倒などの事故、ケガの原因となります。)
- 日差しの強い季節はパラソルなどで日陰をつくる。また必ず履き物を使用する。
(熱中症や、表面温度の上がった床材でヤケドをする恐れがあります。)
- ペットや家畜などを屋上で飼育しない。また、屋上で遊ばせる際は、必ず飼い主様の目の届く範囲で遊ばせる。
(手すりや立ち上がり壁を越えると、落下の原因となります。)
- 次のような破損の原因となる行為、乱暴な取り扱いは絶対にしない。
 - ・ハンマーで叩いたり、強い衝撃を与える。
 - ・先端の尖ったもので突く。
 - ・局部的に重い物を載せる、立てかける、ぶらさげるなど荷重をかける。
 - ・ボールや石などを投げつける、重量物を落とす、踏みつける。
(事故や破損、性能低下の原因となります。)
- 製品を移動する際は次のことに注意する。
 - ・水を使用する製品は水を抜く。
 - ・引きずらず手で持ち上げて運ぶ。
 - ・重量物は持ち上げる際に注意する。
(ケガ、破損の原因となります。)

火気に対する注意事項

△警告

- 焚き火、花火はしない。
(火災の原因となります。また、ろうそくやランタンなどの火気を使用するときは、すぐに消火できるよう水をいれたバケツを用意してください。使用後は完全に火の始末をしてください。)
- 家具の近くで暖房、照明器具を長時間使用しない。
(火災や破損の原因となります。)
- コンロを屋内、テントなどで使用しない。また石やブロック、板などで全体を囲んで使用しない。
(一酸化炭素中毒死や酸欠により窒息死の恐れがあります。また、屋外であっても狭い空間では換気に注意してください。)
- コンロの上や周囲に次のようなものを置かない。
 - ・燃えやすいものや可燃物(枯れ葉など)
 - ・引火物(ガソリン、ベンジンなど)
 - ・通気の妨げになるもの
 - ・落下の恐れのあるもの
 - ・電源コード(火災やヤケドの原因となります。)
- 使用中または使用直後はコンロに触れない、近づかない。
(ヤケドの原因となります。特にお子様やペットには注意してください。)
- ガス容器は直射日光を避けて、40度以下の室内で保管する。
(ガス容器が破裂し、怪我ややけど、火災の原因となります。)
- 2口コンロ全面を覆う、鍋や鉄板は使用しない。
(ガス容器が破裂し、怪我ややけど、火災の原因となります。)

△注意

- 起こした炭を床材・家具の上に置いたり、シンクなどの水場に入れたりしない。
(火災や防水層の破損による漏水の原因となります。)
- 起こした炭や残飯などをシンク、排水口や側溝に流さない。
(火災や防水層の破損による漏水の原因となります。)
- 万が一、火の粉や炭が床や家具に落ちた場合は十分散水して消火する。
(火災の原因となります。デッキは木材と樹脂でできた人工木材ですので、焦げることがあります。)
- 使用する製品の取扱説明書をよく読んで、使用上の注意を守って利用する。
(火災やヤケドの原因となります。)

金属防水・床材・排水口・側溝に対する注意事項

△警告

- ビニールプールなどに溜めた大量の水を一気に流さない。
(排水能力を越えて側溝に水が溜まると、漏水の原因となります。)
- 排水口や側溝に土や雪、ごみを捨てたり流さない。
(漏水の原因となります。ゴミや土などが詰まった場合は、すぐに取り除いてください。)
- 防水層が露出した状態で、次のことはしない。
 - ・家具を設置して使用する。
 - ・火気の使用
 - ・溶剤、ガソリン、不凍液、薬品類などをこぼす。
 - ・重量物を引きずる。
 - ・角鉄材などを落とす。
 - ・衝撃を与える。
 - ・ゴルフの練習
 - ・自転車などの使用
 - ・側溝部に乗らない。
 - ・カッターなど鋭利なもの、スコップなどで防水層を傷つけない。
(火災や破損・腐食による漏水の原因となります。)

△注意

- 排水口や側溝は月に1回以上清掃する。
(ゴミが詰まると、漏水の原因となります。)
- 床材を取り外して屋上を使用しない。
(防水層が破損し、漏水の原因となります。)
- 積雪時には、雪が側溝に詰まらないように、雪かきを行う。
(排水溝が詰まり、漏水の恐れがあります。)
- 洗浄剤・殺菌剤を使用する際は、中性のものを使用する。
(床材や防水層に薬剤が付いたり残留したりすると、破損・腐食による事故・水漏れの原因となります。)
- 床材や防水層の露出面が雨などで濡れている場合は、滑りやすいので注意する。
(転倒やつまずきの原因となります。特に水廻り設備の近くでは注意してください。)

シンクに対する注意事項

△警告

- 長期間使用しない場合や冬場など凍結する恐れがある場合は、水道の元栓を閉め、水栓の蛇口を開けて水抜きを行う。
(予期せぬ事故や故障、凍結により、給水管および水栓の破損や漏水の原因となります。)

PASIO

株式会社PASIO

〒651-0091

兵庫県神戸市中央区若菜通6-4-24-1001

TEL:078-587-5698

<https://www.pasio.biz>

vol.1 (201509)