

# Panasonic®

## 取扱説明書


### 戸建住宅用宅配ボックス COMBO コンボ

このたびは、宅配ボックス コンボをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(3ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。



使いかたの動画をご覧いただけます。



<https://www.youtube.com/watch?v=5xLaOsfOpd4>

## もくじ

### はじめに 2

宅配ボックスについて 2

安全上のご注意 3

知っておいていただきたいこと 3

### 使用前の準備 4

各部の名前 4

印鑑の取り付け 4

インキカートリッジの交換方法 5

### 使いかた(宅配業者様) 6

荷物の配達 6

配達できる最大サイズ 7

### 使いかた(お客様) 8

荷物の取り出し 8

知っておいていただきたいこと 9

### お手入れと点検 10

### 故障かな?と思ったら 10

保証書 11

保証とアフターサービス 裏表紙

保証書付き



「留守」のときに…



「在宅」しているが…



使用の流れ



動画でも…



印鑑の取り付け  
➡ 4ページ

荷物の配達  
➡ 6ページ

荷物の取り出し  
➡ 8ページ

# 安全上のご注意

必ずお守りください



人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



してはいけない内容です。



「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。



実行しなければならない内容です。



動く部分へ手や指などを差し込まない



分解、改造および仕様変更はしない

事故、故障の原因となります。

ボックス内に入って遊ばないよう、お子様には特に注意する

ボックス内に閉じ込められるおそれがあります。



※万が一閉じ込められた場合でも閉じ込め防止装置を押すと扉が開きます。  
(9ページ参照)(ミドルタイプのみ)


ボックスにのぼったり扉にぶらさがったりしないよう、お子様には特に注意する

転倒してけがをするおそれがあります。



ホースによる直接の散水はしない

各機能に障害が生じるおそれがあります。



本体に重いものを乗せたり、寄りかかったりしない

故障の原因となります。



異常を感じた場合はすみやかに使用を中止する

(例) · 異音がする · ガタツキがある  
· 動きがおかしい、動かない  
· 部品の損傷、故障がある  
· 腐食などにより機能、性能が低下している  
· その他

販売店、工事店または最寄りの当社修理ご相談センターにご相談ください。

## 知っておいていただきたいこと

●貴重品、重要書類、危険物、なま物などの保管はしないでください。

一般配達物の受箱として設計されていますので、貴重品類の受け取りや保管には適しておりません。鍵も入れないでください。意図的な盗難やいたずらには対応できません。

また、風雨や諸条件によって雨水などが侵入することがありますのでご注意ください。

●故意、悪意、いたずらに対する防御機能はありません。

●配達される業者様等の故意、過失、使用上の誤りによる荷物の盗難、紛失については責任を負いかねますのでご了承ください。

●受取物の認識機能はありません。




## 使用前の準備



ご使用前に  
各部の名前を  
ご確認ください。

### 各部の名前




\*イラストは前出し(FF)タイプです。  
タイプについては8ページを参照してください。

# 印鑑の取り付け


## 使用できる印鑑の種類

### 重要 ポイント


印鑑は、シャチハタ製「ネーム9」を  
使用してください。




## 印鑑の取り付け場所




### 1 前扉を開け、カバーを外す




## 2 印鑑ホルダーに印鑑をセットする



## 3 カバーを取り付け、ねじで固定する



## 2 ねじで固定する



## 4 押印の確認をする

動作の確認をしてください。


- 荷物の配達 1～4 (6ページ)
- 荷物の取り出し 1～3 (8ページ)

## インキカートリッジの交換方法

印鑑のインキカートリッジ交換の目安は約2年間です。

### 1 前扉を開け、カバーを外す

### 2 印鑑ホルダーから印鑑を外す



### 3 印鑑からインキカートリッジを外して交換する



※シヤチハタ製のカートリッジ(品番:XLR-9N)をご購入ください。

### 4 印鑑ホルダーに印鑑をセットする

### 5 カバーを取り付ける

### 6 押印の確認をする

- 動作の確認をしてください。
- 荷物の配達 1～4 (6ページ)
  - 荷物の取り出し 1～3 (8ページ)




## 使いかた (宅配業者様)



確実に宅配ボックスをお使いいただくために…


- ・最寄の宅配業者様へ連絡していただき、不在時の宅配ボックスの使用をお伝えください。
- ・不在配達票が入っていた場合、荷物配達の日時のご指示とともに、次回より不在時の宅配ボックスの使用をお伝えください。

宅配ボックスは  
一業者(1回)受取用です。




## 荷物の配達

- 「開ける」ボタンを押して扉を開け、荷物を入れる




\*「荷受確認表示」が「使用中」(赤色)のときは荷物を入れることができません。

- 扉裏側の施錠レバーを下げる、扉を閉める



\*扉の上・下が確実に閉まっているか確認してください。

### 3 伝票を入れる





### 配達できる最大サイズ

#### 重要 ポイント



最大サイズ以上の荷物を  
入れると扉が開かなくなる  
おそれがあります。

#### スリムタイプ



[寸法単位: mm]





#### ハーフタイプ



#### ミドルタイプ



#### コンパクトタイプ



### 4 「なつ印」ボタンを押し、 伝票を取り出す

#### 重要 ポイント

- 押印は1回のみです。
- 「なつ印」ボタンは力チッと鳴ったら指を放してください。



\*低温（-5°C以下）では、押印文字がかずれることがあります。が故障ではありません。

使いかた(宅配業者様)

### 受け入れできないもの



- 生鮮食料品
- 現金・貴重品・生花など




## 使いかた (お客様)




宅配ボックスには前出しと後出しの2タイプがあります。また、右開きと左開きがあります。

### 前出し(FF)タイプ




左開き




右開き

### 後出し(FR)タイプ



左開き



右開き

# 荷物の取り出し

※右開きで説明しています。


### 前出し(FF)タイプ

#### 1 付属のキーで前扉を解錠する

##### ① 確認する

使用中 (赤色)

##### ② 押しながら回す




#### 2 「開ける」ボタンを押して前扉を開いて、荷物を取り出す

##### ① 押す



##### ② 取り出す




#### 3 前扉を閉め、キーを抜く

##### ① 中央部を 押して閉める

② キーを抜く  
(元の位置に回す)

##### ③ 確認する

受け取りできます  
(緑色)



※扉の上・下が確実に閉まっているか確認してください。

## 後出し(FR)タイプ

重要  
ポイント

知っておいていただきたいこと

### 1 付属のキーで後扉を解錠する

#### ① 確認する


使用中 (赤色)

#### ② 押しながら回す




左回しで解錠

※左開きのときは、右回しになります。



### 2 後扉を開いて、荷物を取り出す



### 3 後扉を閉め、施錠する

#### ① 中央部を 押して閉める



#### ② 施錠して、 キーを抜く (元の位置に回す)



#### ③ 確認する(前扉側)

受け取りできます

(緑色)

※ 扉の上・下が確実に閉まっているか確認してください。

- 貴重品、重要書類、危険物、なま物などの保管はしないでください。

一般配達物の受箱として設計されていますので、貴重品類の受け取りや保管には適しておりません。鍵も入れないでください。意図的な盗難やいたずらには対応できません。また、風雨や諸条件によって雨水などが侵入することがありますのでご注意ください。



貴重品



重要書類




危険物



なま物

- 万が一ボックス内に閉じ込められた場合でも閉じ込め防止装置を押すと扉が開きます。(ミドルタイプのみ)



# お手入れと点検




## 汚れたときは

- 乾いたやわらかい布、または固くしぼったやわらかい布で汚れをふき取ってください。



## 月に1回は

- 押印の状態を確認してください。



- 各部のねじなどにゆるみがないことを確認してください。




## 注意

### ホースによる直接の散水はしない

各機能に障害が生じるおそれがあります。



アンカーボルトと固定ねじがゆるんだ状態で使用しない  
宅配ボックスの落下や倒壊のおそれがあります。



## 故障かな？ と思ったら



修理、サービスを依頼される前に次の項目の点検をしてください。

症 状	点 檢	処 置
押印ができない	印鑑が入っていますか？	印鑑を入れてください。
	印鑑のインキが切れていませんか？	インキカートリッジを交換してください。
	指定以外の印鑑を使用していませんか？	指定の印鑑に交換してください。
	扉は閉じられていますか？	扉の施錠を確認してください。
伝票が入らない	印鑑が邪魔していませんか？	印鑑を上面に押し上げてセットしてください。
扉が施錠しない	施錠レバーを下げていますか？	施錠セットレバーを下げて扉を閉めてください。
	キーが差し込まれたままになっていますか？	キーを抜いて施錠レバーを下げてください。
扉が解錠できない	キーを差し込んで、押しながら指定方向に回しましたか？	キーの回転方向の確認をしてください。
	サイズオーバーの荷物が入っていますか？	扉を押したり、本体をゆすったりした後、解錠操作をしてください。

Panasonic

コンボ

# 宅配ボックス COMBO 保証書

出張修理

お客様	お名前 _____	年 月 日
	ご住所 _____	
	電話番号 _____	
販売店	取扱販売店名・住所・電話番号 _____	シリーズ・品番 _____
	保証期間 お引き渡し日より 本体2年間	

ご販売店様へ 上記※印欄は必ず記入してお渡しください。

## 無料修理規定

本書はお引き渡し日から本書に明示した期間中故障が発生した場合には、無料修理規定の内容で無料修理を行うことを約束するものです。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店にお申しつけください。

(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お客様ご相談窓口にご連絡ください。

(ハ) この商品は、出張修理をさせていただきますので、修理に際し本書をご提示ください。

2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

3. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

(イ) 使用上の故意・過失または不当な修理や改造による故障および損傷

(ロ) 消耗部品の取替えや修理

(ハ) お買い上げ後の取扱場所の移設、輸送、落下などによる故障および損傷

(二) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変および公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）などによる故障および損傷

(ホ) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障および損傷

(ヘ) 仕上げの傷などで、お引き渡し時に申し出がなかったもの

(ト) 磨耗によらない自然の磨耗、さび、かび、変質、変色、その他類似の事由による場合

(チ) 維持管理の不備による汚れ、さび、給水管、排水管の詰まりなどの不具合

(リ) 第三者による管理上、メンテナンス上などの不備に起因する不具合

(ヌ) 犬・猫・鳥・鼠などの小動物や虫などの行為に起因する故障および損傷

(ル) 施工説明書に記載された方法以外の設置内容に起因する損傷や故障

(ヲ) 建築躯体の変形など対象商品本体以外の不具合に起因する故障および損傷

(ワ) 异常電圧や指定外の燃料・電源（電圧、周波数）の使用および異常水質による故障および損傷

(カ) 契約時、実用化されていた技術では予防することが不可能な現象またはこれが原因で生じた事故による場合

(ヨ) 保証期間経過後に申し出があったもの、または保証該当事項の発生後、速やかに申し出がなかったもの

(タ) 一般戸建住宅用以外（例えば集合住宅や業務用など）に使用された場合の故障および損傷

(レ) 本書のご提示がない場合

(ソ) 保証書にお引渡し年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合（領収書などで左記内容がわかる場合はその限りではありません）、あるいは字句を書き替えた場合

(ツ) 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費

(ネ) タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ性洗剤、トイレ用洗剤など）の使用により発生した損傷

(ナ) パナソニック株式会社が定めたエクステリア商品の使用地域制限を守れなかった場合の故障や損傷

(ラ) 環境が特に悪い地域（温泉地など）や場所に取り付けたもの（例えば、塩害や大気中の砂塵や煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、給湯器の排気ガスなどの反応物質が付着して起きる腐食、高温、低温、多湿による故障や損傷）

4. 無料修理により取り外された部品・製品は、弊社の所有になります。

5. 本書は日本国内においてのみ有效です。

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

7. お客様ご相談窓口は次頁をご参照ください。

## 修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報は、保証期間内の無料修理対応および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。

したがってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

パナソニック株式会社 外廻りシステムビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地 TEL(代表)06-6908-1131

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

使いかた・お手入れ・  
修理などのご相談は

■まず、お買い上げの販売店へお申し付け  
ください。

●お買い上げの際に記入されると便利です。

販売店名

電話

お引き渡し日 年 月 日

■保証書（11ページ）

お引き渡し日・販売店名などの記入を確かめ、お買い  
上げの販売店からお受け取り、保管してください。

保証期間：お引き渡し日から本体2年間

■補修用性能部品の保有期間 7年

当社は、本製品の機能を維持するために必要な部  
品を、製造打ち切り後7年保有しています。

修理を  
依頼されるとき

■まず、お買い上げの販売店へご連絡ください。●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理を  
させていただきます。

■ご連絡いただきたい内容

- ①品名
- ②品番
- ③お引き渡し日
- ④異常の状況（できるだけ具体的に）

●保証期間を過ぎているときは、診断をして修理できる  
場合は、ご要望により修理させていただきます。

●修理料金は次の内容で構成されています。

【技術料】診断・修理・調整・点検などの費用です。

【部品代】修理に使用した部品および補助材料代です。

【出張料】お客様のご依頼により技術者を派遣する費用です。

※この商品は日本国内専用品ですので、日本国外で使用しないでください。万一、日本国外で使用された場合は、修理サービスはお受けになれません。

商品の情報はホームページでご確認ください。 [パナソニック 住まい](#) [検索](#) <http://sumai.panasonic.jp/>

■転居などでお困りの場合は、以下のお客様相談窓口にご相談ください。

ご使用の回線（IP電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

消耗品・交換部品・  
後付パーツの  
ご用命は

ハイ・パーツショップサイト [ハイ・パーツショップ](#) [検索](#) <https://sumai.panasonic.jp/parts/>

ハイ・パーツショップ 一般のお客様用

フリー フリーダイヤル  0120-055-802

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

【受付時間】月～金 / 9:00～19:00 土・日・祝日 / 9:00～17:00

※GW休暇・夏季休業・年末年始はお休みまたは受付時間を変更させていただく場合があります。

※ビジネスのお客様はお取引先の販売ルートへお問い合わせください。

●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6906-1224

修理のご用命は

パナソニック エコソリューションズ  
修理サービスサイト

<http://sumai.panasonic.jp/support/repair/>  
インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック エコソリューションズ 修理ご相談窓口

【受付時間】月～土 / 9:00～19:00  
日・祝日・年末年始 / 9:00～18:00

フリー フリーダイヤル  0120-872-150

●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6906-1090

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

商品の  
お問い合わせは

パナソニック  
住まいの設備と建材サポートサイト

<http://sumai.panasonic.jp/support/>

パナソニック 照明と住まいの設備・建材お客様ご相談センター

【受付時間】365日 / 9:00～18:00

フリー フリーダイヤル  0120-878-709

●左記番号がご利用いただけない場合は…06-6906-1109

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●FAX ..... フリーダイヤル  0120-872-460

音声ガイダンスを  
短くするには

案内が聞こえたら電話機ボタンの「8」と「4#」を押してください。  
(番号を押しても案内が続く場合は、「\*」ボタンを押してから操作してください。)

※所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

ご相談窓口における  
お客様の個人情報の  
お取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

商品改良のため、仕様、外観は予告なしに変更することがありますので了承ください。

パナソニック株式会社 外廻りシステムビジネスユニット

〒571-8686 大阪府門真市大字門真1048番地

©Panasonic Corporation 2018

723-EP524T  
D0418-1088